TTM-200シリーズ簡易取扱説明書

この度はTTM-200シリーズをご購入頂きまして誠に有難うございます。取扱説明書をお読みの上正しくご使用ください。

本取扱説明書は概略取扱説明書です。詳細の取扱説明書(ユーザーズマニュアル)は別途ご用意しております。(下記ホームページよりダウンロードが出来ます) ローダ通信を使う場合は、ローダケーブルを別途購入して下さい。(型式:TTM-LOADER)

で使用に際しての注意とお願い この取扱説明書では、機器を安全にご使用して頂く為次の様なマークを使用しています。

全 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡又は感電、火傷を負う危険が想定される場合
注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うか又は機器を損傷するおそれのある場合

計器への配線間違いは、故障の原因となり、火災などの事態を招くことも考えられますので計器への通電前に必ず配線が正しく行われている事をご確認ください。本器の改造は、故障の原因となり、火災等の事態を招く事も考えられますので絶対に行われている事をで発します。	
注意	配線空端子は中継等の別用途に使用しないで下さい。 操作キー操作に先のとがった物を使わないで下さい。

- ・この取扱説明書は、ご使用になる方へお届け願います
- ・本書の内容を無断で転載、複写することを禁じます
- ・本書の内容については予告無く改定される場合があります ・パスワードを設定した場合は必ずパスワードをお控え下さい

製品の確認

- 1)型式の確認:梱包箱に型式が印刷されていますので、ご注文品と一致している事をご確認願います。
- 2) 付属品の確認:取り付けアタッチメント。取扱説明書(本書)



環境条件

1) 使用温湿度範囲: 0~50°C、20~90%RH(結露なき事)

CT選択不可。

- 2) 保存温湿度範囲: -20~70°(氷結、結露なき事)、5~95%RH(結露しない事)
- 3) 設置環境:①腐食性ガス、粉塵、油などの無い所及び水がかからない所、温度変化の少ない所
 - ②電気ノイズ発生源からなるべく離れており、電磁界の影響の少ない所
 - ③機械的振動、衝撃などが極力無い所
 - ④直射日光が当たらない所
 - ⑤設置カテゴリⅡ

- *本製品は設定記憶用に不揮発性メモリを使用しています。設定は電源を切っても記憶されます。
- *本製品は入力種類を切り替える事が出来ます。(熱電対・測温抵抗体・電圧・電流) ご使用時は入力の種類と製品の入力設定を合わせてください。
- *本製品はPID制御とON/OFF制御を行うことが出来ます。それぞれの制御特徴は次の通りです。制御特徴を踏まえて選択をして下さい。
- ※セルフチューニングは制御開始時又はSV変更時にPIDの定数を自動的に演算し制御に反映します。

	PID制御	ON/OFF制御
長所	ON/OFF制御に比較して良い制御結果が得られます	リレーの寿命がPIDと比較して長くなります
短所	出力が頻繁に入り切りするのでリレーの寿命が短い	PID制御より温度の振れ幅が大きい制御となります

センサからシステムまでを創造する TOHO 東邦電子株式会社 キームページアドレス http://www.toho

ホームページアドレス http://www.toho-inc.com

*207は出力6選択不可。出力7はW(イベント3)選択時選択不可。

- 社 〒252-0245 神奈川県相模原市中央区田名塩田一丁目13番21号
- **☎**(042)777-3311(代) FAX(042)777-3751
- ■東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目18番5号(中央第7西新宿ビル)
- **☎**(03)3363-1331(代) FAX(03)3363-3335
- ■大阪営業所 〒530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目北1番21号(八千代ビル東館)
- **☎**(06)6353-9205(代) FAX(06)6353-9273
- ■熊本営業所 〒861-2106 熊本県熊本市東野二丁目10番23号
- **☎**(096)214-6507(代) FAX(096)214-6510


前面パネル部名称と役割



*大きさにより機能として無い 機能もあります。 各機能に付きましては、型式 表を参照願います。

OUT1~OUT7	出力1~出力7モニタ(出力時点灯)
RDY	RDYランプ (READY状態で点灯)
COM	COMランプ(通信中点滅)
DI1~DI4	DI1~DI4モニタ(DI1~DI4動作時に点灯)
TMR	TMRランプ(タイマ動作時に点灯)
TIME	設定がタイマ時点灯
°C/°F	設定が温度時点灯
PV	測定値表示、キャラクタ表示、タイマ設定時間表示
SV	設定値表示、操作量表示、タイマ残時間表示
MODE	モードキー
WIODE	画面を切り替える時に使用します
FUNC	ファンクションキー (1~5)
	設定された機能を実行します
	アップキー 同時 (たち) ********* (* 円) *********************************
\triangle	設定値を増加させる時に使用します
	各設定モードを切り替える時に使用します
	ダウンキー 記さななようないではなる 田 まま
riangle	設定値を減少させる時に使用します
	各設定モードを切り替える時に使用します

外形寸法及びパネルカット寸法




*連続取り付けをする場合、隣りの機器の端子との 注意 接続に充分注意して下さい。

型式		а		b	С	d	Α	В	С	D	L	
TTM-204	45	+0.6	45	+0.6	60	48	48	3 48	2	55	(Bxn-3)	+0.6
11101-204	45	-0	45	-0	(☆1)	40	40	40	_	55	(DXII-3)	-0
TTM-205	92	+0.6	45	+0.6	120	48	96	48	2	65	(Bxn-3)	+1
11101-203	92	-0	45	-0	120	40	90	40	_	03	(DXII-3)	-0
TTM-207	68	+0.6	68	+0.6	90	72	72	72	2	65	(Bxn-3)	+1
1 1101-207	00	-0	00	-0	90	12	12	12	_	65	(DXII-3)	-0
TTM-209	92	+0.6	92	+0.6	120	96	96	96	2	65	(Bxn-3)	+1
1 1101-209	92	-0	92	-0	120	90	96	90		65	(DXII-3)	-0

☆1:TTM-204にて、ローダケーブル使用時は「c」寸法に注意して下さい。

端子配列(※はリレーかオープンコレクタのみ選択可)

●TTM-204






オープンコレクタリレー出力 出カ

NO 19

NO 20

+ 19 + 20

- 21



AI入力(電圧 電流)

RTD TC/10mV I/V 22 b 22 22 + 23 B 23 - 23 -

24 A 24 + 24

13 CT1

14 CT1

16 CT2 -

19 出力3※


20 出力4※

23 入力


21 出力3 4※





●TTM-205/209



C	5	- 5	出力2	5		28	DI1
NO	6	+ 6	m 72	6		29	DI1 (CO M)
C	7	- 7	※ 元 出力5	7		30	D12
NO	8	+ 8	= 75	8		31	DI2(COM)DI入力
C	9	_ 9	※ 元 出力6	9		32	D13
NO	10	+ 10	ш70	10		33	DI4
C	11	- 11	※ 元 出力7	11		34	D13,4 (CO M)
NO	12	+ 12	1 H7/	12			
			_				
	●TTM-207						











●TTM-205/207/209

*アタッチメント取り外し方法 マイナスドライバーを本体とアタッチメント の爪の間に入れ回転させ爪を浮かせた 状態で取り外してください。

警告

- *圧着端子は端子幅6mm以下をご使用願います
- *締め付けトルク:0.5N·m (5kgf·m)
- *極性(十、一)がある配線は極性に注意して配線をしてください
- *リレー接点出力にて、「C:コモン」、「NO:ノーマルオープン」となります *SSR駆動用出力はSSR側の入力と極性をあわせて接続して下さい *CT入力は指定のカレントトランスを使用して下さい(CTL-6-P-H)

*通電中は感電の恐れがある為、端子に触らないで下さい

注 意 *通電中は感電のおれがある点、漸すに成りない、」 (*) *電源電圧がDC24Vの場合 ①番端子:プラス(十) ②番端子:マイナス(一)

各パラメータの番号とその内容

表1 タイマモニタ(残時間を表示):運転モード

祝! グーベビーグ 水町間で状がが建物と「
01:00(上段) onディレイ
01:00(下段) offディレイ
動作中は(:)点滅、/ キーで残時間変更可能

表2 入力種類設定:SET1 項1、SET2 項1

番号	入力種類	測定/設定範囲	
0	K熱電対	-200.0 ~ 1372.0	
1	J熱電対	-200.0 ~ 1200.0	
2	T熱電対	-200.0 ~ 400.0	
3	E熱電対	-200.0 ~ 1000.0	
4	R熱電対	-50 ~ 1768	
5	S熱電対	-50 ~ 1768	
6	B熱電対	0 ~ 1800	
7	N熱電対	-200.0 ~ 1300.0	
8	U熱電対	-200.0 ~ 400.0	
9	L熱電対	-200.0 ~ 900.0	
10	WRe5-26	0 ~ 2300	
11	PR40-20	0 ~ 1880	
12	PL	0.0 ~ 1390.0	
13	Pt100	-200.0 ~ 850.0	
14	JPt100	-200.0 ~ 510.0	
15	DC0-10mV	-19999 ~ 29999	
16	DC0-1V	-19999 ~ 29999	
17	DC0-5V	-19999 ~ 29999	
18	DC1-5V	-19999 ~ 29999	
19	DC0-10V	-19999 ~ 29999	
20	DC4-20mA	-19999 ~ 29999	
+) +0種類以完/ CETO IE4 N+4 C+VC 20+75			

^{*}入力2種類設定(SET2 項1)は16から20まで

表3 ファンクションキー機能設定:SET3 項1

機能設定
機能無し
桁移動
SET21 運転種類設定
・定値運転モード
制御モード(MD)/制御停止(Rdy) ・プログラムモード
・ プログラムモート プログラムスタート/ストップ
AT開始/AT停止
タイマ スタート/リセット
画面逆送り
ENT
バンク切り替え
MD/MANUAL切り替え
SV/MV画面切り替え
定値運転モード/プログラムモード切り替え
ステップ送り
一時停止
SET22 呼び出し機能(SET22ショートカット機能)
押し時間設定
無し
押し時間1秒
押し時間2秒
押し時間3秒
押し時間4秒
押し時間5秒

主/ 判例エード記字・CET/ITAG

农中 的邮 C T 放足:5C T 4 填 0						
記号	キャラクタ	内容				
RdY	897	制御停止				
RUN	RUN	制御開始				
MAN	MAN	マニュアル				
TIME1	EIMEI	タイマ1動作				
TIME2	FIW ES	タイマ2動作				
TIME3	EIME3	タイマ3動作				

表5 制御種類設定:SET4 項7

番号	主制御	副制御
0	無し	無し
1	PID	無し
2	ON/OFF	無し
3	PID	PID
4	PID	ON/OFF
5	ON/OFF	ON/OFF
6	位置比例	位置比例

表6 PID制御タイプ設定:SET4 項8

番号	制御タイプ
0	type A(ノーマル)
1	type B(オーバーシュト抑制)
2	type C(外乱抑制)

表7 type Bモード設定:SET4 項9

71		
番号	オーバーシュート	
0	オーバーシュート抑制	弱
1	オーバーシュート抑制	中
2	オーバーシュート抑制	強

チューニング種類設定:SET4 項13

衣8 ナユーニノグ 性類 設定: 3514 頃 13			
番号	種類		
1	主オートチューニング		
2	主セルフチューニング		
3	副オートチューニング(主/副PD)		
4	副セルフチューニング(主/副PD)		
5	主/副オートチューニング(主/副PD)		

表9 AT感度設定: SET4 項15 ループ異常PV閾値設定: SET4 項29・47 ループ異常PV変化量設定: SET4 項31・49 主制御感度設定: SET4 項34 副制御感度設定: SET4 項51 SV許容幅設定: SET14·15·16 項3

PV表示巴切り音之幅: SETTO 項O		
熱電対/測温抵抗体	電流/電圧	
0.0~999.9 ,0~999	0~9999(デジット)	
0.0~999.9 ,0~999	0~9999(デジット)	

主(副)制御OFF点位置設定:SET4項35·52 デッドバンド設定 ·SFT4 I頁56

DV/主子分とTI1大き幅・CET40 TGG

)) / ()	02117,00
熱電対/測温抵抗体	電流/電圧
-999.9 ~ 999.9	-9999 ~ 9999
-999 ~ 999	デジット

表11 接続先設定·SFT5~11 頂1

次11 按款元政处.SCIS-11 項1		
内容		
主出力		
副出力		
イベント出力		
RUN出力		
RDY出力		
タイマ1出力		
タイマ1 onディレイ中出力		
タイマ1 offディレイ中出力		
タイマ1 on+offディレイ中出力		
タイマ2出力		
タイマ2 onディレイ中出力		
タイマ2 offディレイ中出力		
タイマ2 on+offディレイ中出力		
タイマ3出力		
タイマ3 onディレイ中出力		
タイマ3 offディレイ中出力		
タイマ3 on+offディレイ中出力		
伝送出力(アナログ出力時)		
エンド出力(プログラムモード時)		

*SET7~11は「17」は無し

表12 イベント機能1設定:SET5~11 項2

番号	PVイベント機能
* * 0	無し
* * 1	偏差上下限
* * 2	偏差上限
**3	偏差下限
* * 4	偏差範囲
**5	絶対値上下限
**6	絶対値上限
* * 7	絶対値下限
**8	絶対値範囲
番号	付加機能
* 0 *	無し
1	保持
* 2 *	待機
3	ディレイ
* 4 *	保持+待機
5	保持+ディレイ
6	待機+ディレイ
7	保持+待機+ディレイ
番号	制御モード連動機能
0 * *	全モード
1 * *	RUN/MANモードのみ
2 * *	RUNモードのみ

表13

ベント ト限・下限設定・SET5 ~ 11 頂2・1

11、171、工版、下版政定、3013、11項3、4		
熱電対/測温抵抗体	電流/電圧	
-1999.9 ~ 2999.9	-19999から29999	
-1999 ~ 2999	(デジット)	

表14 イベント感度設定:SET5~11 項5

熱電対/測温抵抗体	電流/電圧
0.0 ~ 999.9 0 ~ 999	0~9999 (デジット)
	_

表15 イベンル機能2設定・CET5~11 I T 7

次13 イバンド機能と設定・3に13~11 項7		
番号	機能	
* * 0	無し	
* * 1	有り	
番号	付加機能	
* 0 *	無し	
1	保持	
2	ディレイ	
3	保持+ディレイ	
番号	制御モード連動機能	
0 * *	全モード	
1 * *	RUN/MANモードのみ	
2 * *	RUNモードのみ	

表16 イベント機能3設定:SET5~11 項8

番号	機能	
* * 0	無し	
* * 1	CT1異常	
* * 2	CT2異常	
* * 3	CT1異常+CT2異常	
番号	付加機能	
* 0 *	無し	
1	保持	
2	ディレイ	
3	保持+ディレイ	
番号	制御モード連動機能	
0 * *	全モード	
1 * *	RUN/MANモードのみ	
2 * *	RUNモードのみ	
キ47 ノベンル 機能 4 同 中 O C T C - 4.4 T P O		

表17 イベント機能4設定・SFT5~11 I直9

	MID . HX.AC. 10 E 1 O 1 . 1 - 7.0
番号	機能
* 0	無し
* 1	有り
番号	付加機能
0 *	無し
1 *	保持

表18 伝送出刀機能設定:SEI5·6 項11		
番号	伝送内容	
* 1	PV(測定値)出力	
* 2	SV(設定値)出力	
* 3	MV1(主操作量)出力	
* 4	MV2(副操作量)出力	
* 5	制御SV(設定値)出力	
番号	正逆動作	
0 *	正動作	
1 *	逆動作	

表19 CT接続先設定:SET12 項1·4

D	, DIIX/
番号	接続先
1	OUT1 に接続(DO の場合設定可)
2	OUT2に接続(DOの場合設定可)
3	OUT3に接続(オプション)
4	OUT4に接続(オプション)
5	OUT5に接続(オプション)
6	OUT6に接続(オプション)
7	OUT7に接続(オプション)

表20 DI機能·極性設定:SET13 項1·2

*	* * *				
	DI2設定				
		DI3設定			
		DI4設定			
番号	機能	選択			
	アクティブ				
0	無し	無し			
1	バンク切替	バンク切替			
2	定値運転モード MD	READY			
	プログラムモード スタート	ストップ			
3	MD	MANUAL			
4	逆動作	正動作			
5	AT停止	AT起動			
6	タイマストップ	タイマスタート			
7	定値運転モード	プログラムモード			
8	-	ステップ送り(プログラムモード時)			
9	-	一時停止(プログラムモード時)			
Α	インターロック	-			
番号	極性	選択			
0	クローズア	7クティブ			
1	オープンアクティブ				

*DI機能はオプションです

表21 タイマ1・2・3機能設定 :SET14·15·16 項1

番号	内容
1	オートスタート
2	マニュアルスタート
3	SVスタート
4	DI1 スタート(オプション)
5	DI2スタート(オプション)
6	DI3スタート(オプション)
7	DI4スタート(オプション)
8	イベント1スタート
9	イベント2スタート
10	イベント3スタート(オプション)
11	イベント4スタート(オプション)
12	イベント5スタート(オプション)
13	イベント6スタート(オプション)
14	イベント7スタート(オプション)
15	ステップスタート(プログラムモード時
16	ソークスタート(プログラムモード時)

ON/OFFティレイタイマ設定:SET14・15・16 項4・5		
残時間モニタ	:SET14·15·16 項7	
00:00	時:分又は分:秒	
~ 99:59		

表23 通信パラメータ設定:SET17 項2

1820	,00	10/		7 政化·ULIII 填2
*	*	*	*	
	L	(:	パリティ データ	Rトップビット)1:1bit, 2:2bit (チェック)N:無し, o:奇数, E:偶 長)7:7bit, 8:8bit -ェック)N:無し, b:有り

表24 通信速度設定:SET17 項3

番号	速度
2.4	2400bps
4.8	4800bps
9.6	9600bps
19.2	19200bps
38.4	38400bps

表25 通信切替え設定:SET17 項6

1(20 起间切	日/比较处.0117 块0
番号	内容
0	書き込み禁止
1	書き込み可
2	同時昇温マスタ
3	同時昇温スレーブ

表26	SET21:運転種類設定 項1
番号	運転種類
0	定値運転モード
1	プログラムモード

表27 SET21:プログラムモード設定 項2

番号	停電補償
0	プログラムモード1(停電補償無し)
1	プログラムモード2(停電補償無し)
2	プログラムモード1(停電補償有り)
3	プログラムモード2(停電補償有り)
	- 5ム1:運転終了後、制御停止(Rdy状態 5ム2:運転終了後、制御継続

±20 CET21.時間甾位認定 1百/

₹₹20	30121.时间半位改足 垻4		
番号	時間単位		
0	時分:ステップ時間		
1	時分:ソーク時間1		
2	時分:ソーク時間2		
3	分秒:ステップ時間		
4	分秒:ソーク時間1		
5	分秒:ソーク時間2		
*ステップ時間:設定された時間経過後、次のステッ			

^{*}ソーク時間1:設定されたウェイト幅内に入ればカウント *ソーク時間2:設定されたウェイト幅内のみカウント

表29 SET23:バンク自動切替機能選択 項1 自動バンク切替機能 バンク自動切替運転OFF バンク自動切替運転ON

表30 SET23:バンク自動切替ソース設定 項2 番号 機能(自動バンク切替ソース選択) SV値を選択 *1 ランプSV値を選択 *2 PV値を選択 番号 制御モード連動機能 0* 全モード RUN/MANモードのみ

RUNモードのみ


D 状態によるバンク選択表


D 1			
0	バンク0		
1	バンク1		
D 2	D 1		
0	0	バンク0	
0	1	バンク1	
1	0	バンク2	
1	1	バンク3	
D 3	D 2	D 1	
0	0	0	バンク0
0	0	1	バンク1
0	1	0	バンク2
0	1	1	バンク3
1	0	0	バンク4
1	0	1	バンク5
1	1	0	バンク6
1	1	1	バンクア

以下の操作フローはSET1、SET4、SET5・6・7・8で主に使用するパラメータです

SET1:入力1設定モード *パラメータとして表示されない項目もあります。







キャラクタ標記

キャラクタ科	7 HO	
0	1	2
3		2
3	4	5
6 []	7	5 8 8 C) 3#
6	7	8
8	C-	8
9	マイナス	ピリオド
9	_	•
斜線		
'i		
А	B(b)	С
8	Ь	
D(d)	Е	F
□	Ь Е Е	F
G	Н	I
5	H	
K	L	М
K	<u> </u>	M
N	0	Р
INI INI R	0_	P
R	S	T(t)
\[\color		w z Z
U	V	W
	l/	\ \ \
Х	Y	Z
X	님	Z

SET4:制御設定モード

電源投入

初期画面

運転モード

設定項目選択場面

SET1~SET23各設定


4秒後

基本フロー


MODEキー 2秒 」

MODE+-

運転モードへ復帰します










7.制御種類設定 (表5参照)







√ MODE‡-









<u>off</u>]

17.比例帯設定 $(0.1 \sim 200.0\%)$





18.積分時間設定 ── | 18.積分時間設 ___ | (0~3600秒)

19.微分時間設定

(0.1~120.0秒)

20.主制御比例周期設定

(0~3600秒)

MODE+-

J MODE≠−



SET5.6.7.8.9.10.11 :OUT1・2・3・4・5・6・7設定モード *パラメータとして表示されない項目もあります。



